

Multicharger R&M



AKKU laden: An der Buchse im Rahmen das Ladegerät anschließen. Der AKKU kann nur schwer ausgebaut werden. Deswegen möglichst im Schatten und nicht unter 10 Grad länger draußen stehen lassen.

Ständer: Der massive Ständer muss mit einem Ruck über die Mitte nach hinten geklappt werden. Wenn ein Kind auf der Bank sitzt ist das besonders schwer. Aber das Rad bleibt dafür auch mit Kind frei stehen.



11- Gang Ketten Schaltung: vorderer Hebel nach hinten drücken: Es wird in den leichteren Gang geschaltet. Hinterer Hebel nach vorne drücken: geht in den schwereren Gang. Immer während des Tretens schalten! Aber nicht unter Last, also vorausschauend vor dem Anstieg schalten. Welchen Gang man fährt wird NICHT angezeigt. Dafür kommt der Hinweis zum Schalten, den man berücksichtigen sollte.

Handbremsen: links für vorne, rechts für hinten. Sehr effektiv!



Multifunktionsdisplay: Langer Druck auf die On- Taste hinten oben (roter Pfeil): System startet.

+/- Tasten: (gelber Pfeil) Wechsel zwischen den vier Unterstützungsstufen. Farbrahmen wechselt je nach Unterstützungsstufe. **Größer/ kleiner Pfeile:** (grüner Pfeil) Wechsel zwischen Infos auf dem Display. Ladezustand, Reichweite, aktuelle Geschwindigkeit, Distanz, wie viele km noch in der jeweiligen Unterstützungsstufe, Fahrzeit, Anzahl Umdrehung pro Minute (70 ist gut), Gesamt km Rad.

Menübutton (lila Pfeil) **Display Einstellungen: Einstellungen erscheinen** (über die Tasten können diese verändert werden). Andere Displayseite: langer Druck: **Reset!**

Schiebehilfe: Langer Druck auf die Minustaste: Anzeige Walk Assist. Solange man die Taste gedrückt hält fährt das Rad mit 5 km/h, erkennbar an den mitlaufenden Pedalen.

Lichttaste (langer Druck auf +) ist ohne Funktion. Licht ist immer an.



Sattel: Mit dem Schnellspanner leicht höhenverstellbar. **Lenker kann leider nicht verstellt werden.**

Transport/ Nachziehen eines Kinderrades:

Das Trittbrett hat eine Klappfunktion, so dass man das Vorderrad eines kleinen Rades einhängen kann. Sicherung durch Gurte.



Gepäckträger: Er ist für 50 kg zugelassen, wobei die Hauptlast im vorderen Bereich sein soll. Hintere Hälfte max. 10 kg.

Kinder müssen mit einem Kindersitz transportiert werden. Bis 22kg mit dem klassischen für Kleinkinder. Für Kinder bis 35 kg haben wir einen Extrasitz. Außerdem empfehlen wir hinten eine Warnweste oder ähnlich Auffallendes zu befestigen.

