



Auf der linken Radseite unterhalb des Schriftzuges befindet sich die Akkubuchse.



Die Stärke der Federgabel kann hier geändert werden.

Sattel mit dem Schnellspanner leicht höhenverstellbar. Lenker kann leider nicht verstellt werden.



Das Rad hat eine Kettenschaltung, ohne Rücktritt.

Schaltung: Das hintere Ritzelpaket wird mit den Schalttasten am Lenker, auf der rechten Seite betätigt (siehe Foto rechts). Und das vordere Ritzelpaket wird mit den Schalttasten auf der linken Seite betätigt.

Handbremsen: links für vorne, rechts für hinten. (Siehe Bild rechts für das hintere Bremse.)

Wichtig: Nicht mit dem größten Gang anfahren.



## 13 Trekkingrad Giant Explore S



### Display:

Angezeigt werden die km/h sowie der Ladezustand des Akkus und die Unterstützungsstufe.

**Infos:** Maximale km/h; Schnitt, Fahrzeit, Reichweite (je nach Unterstützungsstufe), Gesamtstrecke, Strecke aktuell, Uhrzeit

Display ist fix und damit nicht abnehmbar.

**Schiebehilfe:** unterstützt das Fahrrad beim Schieben und funktioniert bis zu 6km/h. Funktion: 3 Sekunden die Schiebehilfetaste gedrückt halten und loslassen, danach die Kraftverstärkertaste betätigen.



Bedieneinheit hat folgende Tasten:

- # Ein und Ausschalter
- # Unterstützungsstufen/Kraftverstärk ertasten (E-Motor)
- # Beleuchtung
- # Schiebehilfetaste T, unterhalb der Bedieneinheit
- # Infotaste, oberhalb der Bedieneinheit.



Beleuchtung: Vorne und hinten wird mit der Beleuchtungstaste am Lenker ein und ausgeschaltet.

Schloss kann in der Satteltasche transportiert werden.



Allgemeininfo:

Zuladung, Fahrer und Satteltasche: 140 kg

Zubehör: Satteltasche bis 35 kg

Tel: 0173 9377905