

# Stevens MTB E-Juke 29“ 16“ Python

## Kurzanleitung

	Sie können den Akku direkt am Rad laden, dafür die Kappe abziehen, das Ladekabel einstecken und an der Steckdose laden.
	Alternativ können Sie auch den Akku mit ins Haus nehmen, um ihn dort zu laden. Dafür schließen sie mit dem mitgelieferten Schlüssel das Schloß auf, entriegeln das Akkufach und entnehmen den Akku. Dieser kann dann auch mit dem mitgelieferten Ladekabel geladen werden.
	Das Schutzblech können Sie mithilfe des Schnellspanners abnehmen, dies bitte nur zur Reinigung.
	Sie schalten das Display am oberen Rand an, dann können Sie über die + und – Tasten zwischen den Unterstützungsstufen wählen. Hier sehen Sie auch die Tageskilometer, Gesamtkilometer, sowie die Kilometeranzahl, die sie mit der Akkuladung fahren können. Das Display ist fest installiert, somit nicht abnehmbar.
	Auf der linken Seite befindet sich unterhalb der Lenkstange der Remote Hebel. Durch Betätigung des Hebels können Sie den Sattel verstellen. Er fährt nach oben, wenn man ihn betätigt. Setzt man sich bei Betätigung des Hebels auf den Sattel fährt er wieder herunter. Man kann auch mithilfe des Schnellspanners die Höhe verstellen. VORSICHT ! Nicht verwechseln mit der Gangschaltung – Unfallgefahr. Darüber befindet sich der Bremshebel des Vorderrads.
	Auf der rechten Seite befinden sich die Gangschaltung. Ebenso der des Bremshebel des Hinterrads.
	Die Vorder und Hinterbeleuchtung wird mit Hilfe eines USB Kabels geladen.
	Das Rad muß IMMER gesichert werden.