



Auf der linken Radseite oberhalb des Tretlagers befindet sich die **Akkubuchse**. Das Rad nie in der direkten warmen Sonne abstellen- Akku wird heiß!
Akku nicht ausbauen, da Einbau schwierig!



Sattel: mit dem Schnellverschluss leicht höhenverstellbar. Stütze ist gekürzt und muss mind. 6 cm im Rohr sein!



Die **Klingel** ist dieser kleine Hebel hier! Sehr effektiv!

Winora Tiefensteiger

Das Rad hat eine **10- Gang Kettenschaltung**. Geschaltet wird während des Tretens, aber nie unter Last.
Vorderen Hebel nach hinten: höherer Gang
Hinteren Hebel nach vorne: niedrigerer Gang.
Die Gänge sind auf dem schmalen Display zu sehen.
Handbremsen: links für vorne, rechts für hinten.
Nie mit dem größten Gang anfahren.



Displayunterseite von rechts nach links:
Ein-/ Ausschalter.
Licht (kurz antippen). Wir empfehlen mit Taglicht zu fahren!
Schiebehilfe: Dauerhalten der Taste: Rad schiebt sich mit 6 km/ h von alleine nach vorne! Achtung Unterschenkel, da die Pedale mitlaufen!
Unterstützungsstufen auswählen: Durch Drücken der Pfeiltasten werden die Stufen Off, Eco+, **Eco**, **Standard**, High ausgewählt. High sollte die Ausnahme sein!

Reinigung:
Kettenreinigung:
Wasser und Bürste, anschließend ölen.
Keine Sprays verwenden (Bremsen können ölig werden)
Rad: Keinen Hochdruckreiniger!



Gänge wechseln, nicht nur die Unterstützung! Erhält das System, sonst schneller Verschleiß!

Display:
Angezeigt werden **oben:** km/h.
Unten: Gesamt km (ODO), Tageskm, Range (Anzahl der km, die in der jeweiligen Unterstützungsstufe noch gefahren werden können).
Ladezustand des Akkus rechts an der Seite, Unterstützungsstufen links an der Seite.
Reset Tageskm:
+ und – Minustaste zusammen lange gedrückt halten.



Die **Federung der Gabel** kann durch Lock und Open fest und los gestellt werden. Der Knopf auf der linken Seite ist eine Feinjustierung.

Zuladung:
Das Rad ist für Menschen ab 1,55 m geeignet und darf mit max. 110 kg beladen werden, Fahrer und Gepäck zusammen. Der Gepäckträger fasst 27 kg, also zugelassen für einen Kindersitz.

